



EUROREPAR

VERBRAUCHSMATERIAL
FÜR WERKSTÄTTEN

EINWEG-SCHUTZMASKE

**NEUE
ARTIKEL-
NUMMER
16 777 426 80**
Ersetzt die
Artikelnummer
16 772 197 80



DIE VORTEILE DES PRODUKTS:

- Bessere Preispositionierung bei gleicher Qualität im Vergleich zum vorherigen Produkt.
- Hergestellt in unserem PSA-Werk in Mülhausen.
- Besonders hygienisch dank Einzelverpackung

Nutzungshinweise

- Vor dem Aufsetzen der Maske die Hände mit Wasser und Seife oder einem Handdesinfektionsmittel mit Alkohol reinigen.
- Die Maske nach dem Aufsetzen möglichst nicht mehr berühren oder verschieben.
- Nach jedem Berühren der benutzten Maske die Hände mit Wasser und Seife oder einem Handdesinfektionsmittel mit Alkohol reinigen.
- Zum Essen oder Trinken die Maske wechseln und ebenso, wenn diese feucht wird.
- Zum Abnehmen der Maske:
 - Die Maske von hinten abnehmen und die Vorderseite nicht berühren.
 - Die Maske umgehend in einem geschlossenen Mülleimer entsorgen.
 - Die Hände mit Wasser und Seife oder einem Handdesinfektionsmittel mit Alkohol reinigen.
- Nicht verwenden, wenn eine Vlies-Allergie besteht.
- Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt oder geöffnet ist.
- Einwegmasken sind nach Verwendung zu entsorgen. Sie können nicht gewaschen und wiederverwendet werden.
- Die Masken an einem sauberen und belüfteten Ort aufbewahren.
- Nicht für medizinischen Einsatz geeignet

TECHNISCHE DATEN

- **Bakterienfilter-Effizienz (BFE) > 95 %** (Norm EN 14683).
- **Atemwiderstand = 26 Pa/cm²** (Norm: nicht über > 49)
- **Ethylenoxid-Rückstände < 10 µg/g**
- **50 Masken pro Karton**

NORMEN

- Für das Produkt liegen eine Konformitätserklärung und ein Prüfbericht vor.
- CE-Kennzeichnung.
- Norm EN 14683 Typ 1.

GUT ZU WISSEN

- Die Masken sind einzeln im Schutzbeutel verpackt. Sie können so **den Werkstattkunden zum Kauf angeboten werden.**
- Der **Karton kann auf der Theke aufgestellt werden**; das Empfangspersonal gibt die Maske mit Handschuhen aus.



www.eurorepar.com