



EUROREPAR

PRODUKTY DLA
PROFESJONALISTÓW

Jednorazowe maseczki do ochrony twarzy

>95%

**Skuteczność
filtracji
bakteryjnej****OFERTA DLA
mechaników****REF. : 16 772 197 80
50 MASEK W PUDEŁKU**

Zalecenia nt. użytkowania masek

- Przed założeniem maski umyć ręce wodą i mydłem lub żelem dezynfekującym z zawartością alkoholu.
- Ubierając maskę nie należy dotykać powierzchni filtrującej.
- Po zdjęciu używanej maski koniecznie umyć ręce wodą, mydłem lub żelem dezynfekującym.
- W razie konieczności spożycia posiłku należy po nim założyć nową maseczkę.
- Jeśli maska zostanie zamoczona, należy zastąpić ją nową. Maski nie nadają się do ponownego użycia.
- Zdejmowanie maski :
 - Chwycić za paski za uszami. Nie dotykać przedniej powierzchni maski.
 - Zdeponować maskę w zamkniętym pojemniku na odpady.
 - Umyć ręce wodą, mydłem lub żelem dezynfekującym.
- Nie stosować w przypadku alergii na materiały nie tkane.
- Nie używać masek z uszkodzonych lub otwartych bez naszej wiedzy opakowań.
- Maski jednorazowe muszą być zniszczone po użyciu. Nie prac i nie stosować ponownie !
- Przechowywać w czystych, wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie do użytku przez personel medyczny, ani w celach medycznych.

ZALETY PRODUKTU

- 3 warstwy filtrujące (polipropylen).
- Skuteczna ochrona dla mechaników.
- Maski jednorazowego użycia.
- Dobra jakość w stosunku do ceny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) > 95%** (wg standardu EN 14683).
- **Opór dla przepływu powietrza = 26 Pa/cm²** (standard : nie więcej niż 49).
- **Obecność tlenu etylenu < 10 µg/g.**



SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ MASKĄ:

- 1) Wyjąć maseczkę z pudełka,
- 2) Założyć maseczkę, paski zaczepić za uszami. Metalowy pasek powinien być w górnej części maski na nosie.
- 3) Dopasować kształt metalowego paska do nosa, zaczynając od środka na boki.
- 4) Dopasować powierzchnię maski do twarzy.



PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI:

- Deklaracja zgodności z normami oraz informacja o wyniku testów są dołączone do opakowania.
- Certyfikat CE
- EN 14683 standard typ 1

www.eurorepar.com